ALCARE

取扱説明書

- ●ご使用前に、この取扱説明書をよく お読みのうえ、商品の特性を十分に 理解してからご使用ください。
- ●常に、この取扱説明書はお手元に置 き、必要に応じてお読みください。

アルケア株式会社 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 TEL.03-5611-7800 (代表) FAX.03-5611-7825 http://www.alcare.co.jp

0708

東京営業所 TEL.03-5638-8161 札幌営業所 TEL.011-261-1721 北陸営業所 TEL.076-243-5602 広島営業所 TEL.082-831-8777 福岡営業所 TEL.092-441-8372 首都圏西営業所 TEL.045-472-7511 名古屋営業所 TEL.052-222-3860

INTERNATIONAL SALES DIVISION TEL.81-3-5611-7819

■アルケア医工学研究所 ■千葉工場 ■オストメイトサービスセンター

ULTRASONIC CAST CUTTER SHIZUKA-II ウルトラソニック キャストカッター静・Ⅱ



水硬性キャスト用超音波キャストカッター ULTRASONIC CAST CUTTER

目次

1. はじめに	2
2. ウルトラソニック キャストカッター静・Ⅱとは	2
3. パッケージの内容	3
4. 各部の名称	4
5. 使用上のご注意	
使用準備における警告	_
使用中における警告	6.7.8
保管時における警告	······
注意	<u></u>
使用準備における注意	9.10
使用中における注意	1C
6. 使用手順	11
キャスティング	11
カット	11
1)使用準備	11
2)動作確認	12
3)キャストのカット	13.14
7. 刃の交換	15.16
8. 故障かなと思ったら	17
9. 故障時の処置・保守	18
10 //+×	1.0

1. はじめに……


《ウルトラソニック キャストカッター静・II》は超音波振動を応用し、高速で刃を振動させてグラスファイバー製キャストをカットするカッターです。各種部品(キャストカッター静・II用替刃、キャストカッター静・II用ドライバー、セットビス)は本品専用に設計されており、《ウルトラソニックキャストカッター静》との互換性はありません。

安全にお使いいただくため、グラスファイバー製キャスト以外のカットには使用はせず、この取扱説明書をよくお読みになりで使用ください。なお、商品についてご不明な点は下記宛にご連絡ください。


アルケア株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル **0120-770175**


2. ウルトラソニック キャストカッター静・Ⅱとは……

《ウルトラソニック キャストカッター静・II》は超音波振動を応用したキャストカッターです。PZT (ジルコン・チタン酸鉛) セラミック振動子によって発生した振動が、ハンドピース先端のホーン (振幅拡大器) によって増幅され、ハンドピースの軸方向へ強力な振動となります。 この超音波振動によってホーンの先端に取り付けられた刃は高速で振動し、その結果、キャストライト・αなどのグラスファイバー製キャストを軽い力でカットします。 しかし、ストッキネットなどの下巻材や布等の柔軟な素材は超音波振動を吸収し、切れにくい特性があります。





3. パッケージの内容





商品仕様およびデザインは、品質改良にともない変更する場合がございます。それによって、イラストと実際の商品で若干の違いが 生じる場合がございますことをご了承ください。





5. 使用上のご注意

必ずお読みください



。 感電のおそれあり

この注意事項を守らなかった場合、感電するおそれがあります。



火傷のおそれあり

この注意事項を守らなかった場合、火傷するおそれがあります。




. ケガのおそれあり

この注意事項を守らなかった場合、ケガをするおそれがあります。



警告 人身事故につながるおそれのある注意事項

発振器の電源プラグは3極用のコンセントに 差し込み、アースを必ずつなげてください。 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。




使用準備における警告

濡れた手で電源プラグや出力プラグの抜き差しをしないでください。又直接手でプラグ部 (端子部)をふれないでください。感電するおそれがあります。

ハンドピースを濡らしたり、水等の液体のかかるところでは使用しないでください。 感電するおそれがあります。


5






	À	電源プラグや出力プラグの抜き差しは、コードを強く引っ張ったり、無理に折り曲げたり、継ぎ足したりせず、プラグ本体を持って行ってください。 故障の原因や感電するおそれがあります。	X
使用準備における警告	\wedge	ハンドピースの先端を自分の顔や他人の顔に向け、絶対に発振スイッチを押さないでください。 ハンドピースに異常があった場合など、刃の飛び出しによってケガをするおそれがあり、非常に危険です。	X
		心電計など他の機器と本機を同一配線のコンセントで使用しないでください。他の機器にノイズ等が発生することがあります。	X
使用中に	**.	冷却スプレーは可燃性のガスを使用しています。 カットしながら刃に冷却スプレーを吹きつけないでください。引火するおそれがあります。	X
用中における警告	禁止	冷却スプレーの吹き出し口をキャストから10cm 以上離してご使用ください。近づけて噴霧すると、 カット中にキャスト内に残ったガスで引火するお それがあります。	10cml以上





注意 物損事故につながるおそれのある注意事項

	結露 (本機の表面に水滴が付く現象) が生じた場合は、水滴が蒸発するまで室温で放置してください。 故障の原因となります。	
	本品は100V専用です。200Vは使用しないでください。故障します。	200V
使用準備における注意	直射日光の当たる所や、暖房器具など発熱物の 近くで使用しないでください。故障の原因とな ります。	X
	発振器やハンドピースはトルエンなどの有機溶剤で拭かないでください。故障・破損の原因となります。	有機溶剤
	本機は精密電子機器ですので落下させたり、衝撃を与えないでください。故障・破損の原因となります。	




キャスティング: 患部 (カットライン周辺) の保護事前処置

《ウルトラソニック キャストカッター静・Ⅱ》は刃を超音波振動させることでキャストをカットします。 この超音波振動はキャストや空気との摩擦により熱を発します。そのため、キャストを巻く前に事前 に患部を保護する必要があります。

1 本機の操作にまだ十分慣れていない間は、超音波振動から 皮膚を保護するアンダーガードテープをあらかじめ下巻材 の上に巻き込んでおくと安心です。


※キャストとアンダーガードテープの貼りつきを防止するために、必ずアンダー ガードテープを下巻材で覆ってください。



カット


1)使用準備

1 ハンドピースの出力プラグ先端の溝を上にし、発振器本体 前面の出力ソケットに対しまっすぐに差し込みます。 出力プラグリングを時計回りに止まるところまで回します。




2 本機の電源コードは正しくアースを取るために3極プラグが使用されています。3極用のコンセントへ接続し、確実にアースを取ってください。

11



2)動作確認

1 ハンドピースをハンドピースホルダーから外します。



2 ハンドピースの先端のキャップを外します。

チェック1

刃・ハンドピース先端に異物・汚れがないか。



セットビスのゆるみがないか。



電源スイッチを入れたとき、電源スイッチのランプが緑色に点灯するか。

チェック4


ハンドピースの発振スイッチをオンにしたとき、発振ラン プが緑色に点灯し、発振音 (ピーピーピーピー) がするか。


チェック5


発振中に異常音はないか。


以上のチェックにより、異常がないことを確認した上で、本機を使用してください。万一異常を確認した場合は P17をご参照ください。

3 ハンドピースの先端にキャップをし、ハンドピースホルダー に戻します。












3) キャストのカット

キャストのカットラインをあらかじめ油性ペンなどでマーキングします。











5 電源スイッチをオンにします。


6 ハンドピースをペンと同様に握り、人差し指で発振スイッチを押します。発振スイッチを押している間、刃は振動し、カットできます。














7 カットラインにそって刃を入れていきます。

★ 警告 刃はキャストに対し、できるだけ垂直に立ててで使用ください。


★ 警告 キャストをカットするときは刃が一カ所にとどまらないようにスムーズに移動させてください。
一カ所にとどまると、キャストとの摩擦熱で刃が高温になり、火傷するおそれがあります。


注意 長いキャストをカットする場合は、刃を一度 抜いてください。 再度、カットラインに冷却ス プレーを吹きつけ、カットした場所から刃を 入れてください。





- 9 刃先に樹脂や汚れが付着している場合は、刃先が十分冷えていることを確認した上で、やわらかい布、ブラシ等で汚れを取り除いてください。
- 10 ハンドピースの先端にキャップをし、ハンドピースホルダーに戻します。


11 カットが終わり、保管する際は、ケースに戻して保管してください。











7. 刃の交換


●刃の交換は、必ず指定の替刃(静・Ⅱ用刃)をお使いください。

↑ **警告** 指定以外の刃を使用すると、刃が折れたり飛び出したりするなど、非常に危険です。

●刃の交換は、ショートアーム20本を目安にしてください。


警告 切れ味が悪いままカットし続けると、刃が高温になることがあります。刃折れ、火傷のおそれがあります。

5 キャストカッター静・Ⅱ用ドライバーをセットビス に対して垂直に差し込み、反時計回りに、セット ビスを緩めます。




交換手順

1 刃の交換は必ずコンセントを抜いた状態で行ってください。 万一ハンドピースが作動するとケガをするおそれがあり、非常に危険です。




2 ハンドピースをハンドピースホルダーから外します。




3 ハンドピースの先端のキャップを外します。

4 刃が十分冷えていることを確認してください。発振スイッチをオフにした直後など、刃が熱を持っている場合は、しばらくして(4分程度待って)から刃を交換してください。


15




- 6 先端から刃を抜きます。
 - ※刃の交換に際し、溝内部にキャストのカット紛等が 詰まっている場合は、やわらかい布や、ブラシ等で 掃除してください。
- 7 新しい刃をしっかり奥まで差し込みます。
 - ※刃先が円くなっている方を先端にします。
 - ※発振スイッチがある側に刃の背がセットされる よう、差し込みます。



(ドライバーは一定のトルクで空転します。)



- 先端
 刃の背
- **9** 刃の交換が終了したら電源スイッチを入れ、動作チェックをします。
 - ※発振スイッチをオンにし、異常音などがする場合には、再度、交換をやり直してください。セットビスの締め付けが悪いか刃が破損している可能性があります。



8. 故障かなと思ったら……

電源スイッチを入れたとき

症状	原因	処 置
	電源プラグがきちんとコンセントに入っていない。	プラグをきちんとコンセントに差 込む。
電源が入らない、または電源ランプ	コンセントの電源が切れている	他のコンセントを使用する。
が点灯しない。	電源コードが断線している。	
	電源スイッチの不具合。	購入店もしくは弊社までご連絡 ください。
	電源ランプの不具合。	

発振スイッチを入れたとき

	出力プラグがきちんとソケットに入っていない。	プラグをきちんとソケットに差込む
発振しない、また は発振ランプが 点灯しない。	ハンドピースコードが断線している。	
	発振スイッチの不具合。	購入店もしくは弊社までご連絡 ください。
	発振ランプの不具合。	
	ホーンが破損している。	
ハンドピースの 先端から異常音 (チー、ビー、キー など)がする	刃がきちんとセットされていない。	刃をセットし直す。*
	セットビスの締め付けがゆるい。	セットビスを締め直す。
	刃が破損している。	刃を交換する。*
	セットビスがしめられていない	セットビスを締める。*
	ホーンが破損している。	 購入店もしくは弊社までご連絡
発振中ブザー音(ピー ピーピーピー)がない。	ブザー回路の不具合。	ください。

※改善がない場合は購入店もしくは弊社までご連絡ください。

キャストをカットしているとき

切れが悪い。	刃が磨耗している。	刃を交換する。
切1 (刀· 态 () i。 	刃が上下逆に付いている。	刃をセットし直す。

9. 故障時の処置・保守

ハンドピースの先端が汚れた場合は、刃が熱くないことを確認した上で、ブラシ等で汚れを取り除いてください。 汚れがひどく、取れない場合は修理を依頼してください。

消耗品は、指定のものをご使用ください。

商品名	商品コードNO.
キャストカッター静・Ⅱ用替刃	18191
冷却スプレー	10351
アンダーガードテープ	10361
キャストカッター静・Ⅱ用ドライバー	18221

使用後は、必ずキャリングケースに入れた状態で保管してください。

修理の依頼は、販売店もしくは弊社までご連絡ください。

10. 仕様

品名:ウルトラソニック キャストカッター静・Ⅱ	
発振器	●電源:AC100V 50/60Hz 約60VA 3極●定格出力:30W●寸法:H93×W150×D160mm●重量:900g●非防水・非防塵
ハンドピース	●発振周波数:61.5±1.0kHz●寸法:H44×W36×D165mm●重量:230g●コード長:約1500mm●非防水・非防塵
刃	●寸法:H15.0×W4.1×T0.4mm ●材質:SKH51
付属品	 ●取扱説明書 ●静・Ⅱ用刃(10枚) ●キャストカッター静・Ⅱ用ドライバー ●セットビス(4個) ●冷却スプレー ●アンダーガードテープ ●キャップ